

Steuerungssystem der Antriebe

BEDIENUNGSANLEITUNG

PK-1



433 MHz

1. Einlernen des Handsenders



Wählen Sie am Handsender den zu programmierenden Kanal (bei Geräten mit mehr als 1 Kanal)

1. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten AB und STOP, der Motor reagiert mit einem einzelnen Signal.
2. Drücken Sie erneut die Tasten AB und STOP, der Motor ertönt einmal.
3. Um die Programmierung abzuschließen, drücken Sie die Taste AB oder AUF. Es ertönt ein 6-maliges Signal und der Rollladen macht eine kurze Auf und Ab Bewegung.

2. Löschen der Kanal-Zuordnung

1. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten AUF und STOP, der Motor reagiert mit einem einzelnen Signal und einer kurzen Auf und Ab Bewegung.
2. Drücken Sie die Taste STOP, der Motor ertönt einmal kurz.
3. Drücken Sie noch einmal die Tasten AUF und STOP; Es ertönt ein 4-maliges Signal und der Rollladen macht eine kurze Auf und Ab Bewegung.



ACHTUNG!!!

Wenn Sie die Einstellung von einem bestimmten Kanal löschen, wird die Zuordnung von allen Antrieben, die dem Kanal zugeordnet waren, auch von allen anderen Kanälen gelöscht.

Jedes Zuordnen oder Löschen von Kanal verlangt das Abschalten des Motors vom Stromnetz. Man sollte also die Installation so vorbereiten, dass das Abschalten des einzelnen Rollladens vom Stromnetz jederzeit möglich ist.

3. Zufügen vom weiteren Kanal (Handsender)

Das Vorgehen beginnt man mit dem Gerät, das als erstes programmiert wurde. Bei dem Zufügen vom zusätzlichen Handsender (Kanal) darf man die Stromspannung nicht abschalten!

Wählen Sie auf dem Display den vorprogrammierten Kanal.

1. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten AUF und STOP, der Motor reagiert mit einem einzelnen Signal und einer kurzen Auf und Ab Bewegung.
2. Drücken Sie erneut die Tasten AUF und STOP, der Motor ertönt einmal.
3. Drücken Sie die Taste PROG am Gerät, das Sie programmieren wollen (bei dem Handsender PK-1 soll man gleichzeitig AUF und STOP drücken). Es ertönt ein 5-maliges Signal und der Rollladen macht eine kurze Auf und Ab Bewegung. Der neue Kanal wurde bereits programmiert.

4. Nutzungshinweise

Die Reichweite des Funkhandsenders können diverse Störungen oder Störfelder vermindern, wie z.B. Elektromotoren oder andere Funkgeräte mit gleicher Funkfrequenz. Falls es keine Reaktion auf das Funksignal gibt, versuchen Sie bitte an einer anderen Stelle das Signal zu senden.

Das Gerät bitte an einem sauberen Ort aufbewahren, vor Verschmutzung, extremen Temperaturen, Feuchtigkeit und starken Vibrationen schützen.

Zum Austauschen von Batterie bitte den Deckel auf der hinteren Seite des Handsenders entnehmen. Dann die leere Batterie innerhalb von 15 Sekunden entnehmen und durch eine neue ersetzen. Lieferbar ist der Handsender mit Batterie A27 12V.

Das Steuerungsgerät bitte von Kindern fernhalten.

Bitte entsorgen Sie das Gerät gemäß der örtlichen Vorschriften. Vor dem Entsorgen bitte alle dem Gerät eingelernte Motoren löschen.



ACHTUNG!!! Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, die Anleitung zu befolgen.